



accessoires de coiffure - GIUBRA

COURANT-JET DE VAPEUR FACIAL

avec fonction de cod de thérapie de l'ozone. 2655



✉ bbazar@globelife.com
☎ +39 0331 1706328
🌐 www.globelife.com/giubra/



COURANT-JET DE VAPEUR FACIAL

avec fonction de cod de thérapie de l'ozone. 2655

Caractéristiques techniques :

- alimentation 220-230 v ~ 50/général : 60 hz ;
- consommation : max 650 watts ;
- protection interne : fusible # 1 t 3, 15 a 250 v ;
- base de chrome.

Caractéristiques environnementales :

- température ambiante: + 10 ° à + 40 ° c ;
- humidité : 30 à 75 % ;
- la pression atmosphérique : de 700 à + 1060 hpa.

mode d'emploi :

BATEAU À VAPEUR DU VISAGE

En appuyant sur le bouton « marche » sous l'inscription « Vapor » l'eau commence à s'évaporer et, une fois que vous avez activé le programme, le voyant s'allume en rouge. Pour arrêter le programme de pulvérisation, appuyez sur le bouton vert « Off » sous le mot « Vapor ».

OZONE

Pour activer ou désactiver le programme, appuyez sur la touche « marche/arrêt » sous le mot « Ozone ». Lorsque l'ozone est activé le voyant s'allume en rouge.