



## Fodrászati ??kellékek - GIUBRA

### JET STREAM ARC G?ZÖL?

az ózon terápia cod. 2655 funkcióval



✉ [bbazar@globelife.com](mailto:bbazar@globelife.com)  
☎ +39 0331 1706328  
🌐 [www.globelife.com/giubra/](http://www.globelife.com/giubra/)



### JET STREAM ARC G?ZÖL?

az ózon terápia cod. 2655 funkcióval

#### M?szaki jellemz?k:

- tápegység: 220-230 v ~ 50/általános: 60 hz;
- Áramfogyasztás: max 650 watt;
- bels? védelem: biztosíték # 1-3, t 15a 250 v;
- krómozott alap.

#### Környezetvédelmi m?ködési jellemz?k:

- környezeti h?mérséklet: + 10 ° és + 40 ° c;
- páratartalom: 30-75 %-ot;
- légköri nyomás: 700 + 1060 hpa.

#### használati utasítás:

##### ARC G?ZÖL?

Az "a" gomb alatt a felirat "G?z" víz kezd párolog, és miután aktiválta a program, a lámpa zöldre. A permetezés program leállításához nyomja meg a zöld "Off" "G?z" szava szerint.

##### ÓZON

Képesse tesz vagy megbénít a m?sor, nyomja meg a "be/ki" gomb alatt a szó "Ózon". Ózon aktiválásakor a öfény piros színre vált.